

Сила цифровых технологий
для нового Тебя



**Инструкция по
эксплуатации
Авто-КИТа
DIGIFORS HD 20**



г.Москва
ул.Большая Очаковская, 1

① Тел.: 7(499)704-59-08
sales@digifors.ru

✉ www.digifors.ru

Компания DIGIFORS – производитель и поставщик
актуальных цифровых продуктов, высоко
востребованных современным покупателем.

Авто-КИТ DIGIFORS HD 20
приносит в Ваш автомобиль
высококачественное цифровое телевидение
и мультимедиа возможности.

**Схема подключения
Авто-КИТа DIGIFORS HD 20:**

**Памятка подключения
Авто-КИТа DIGIFORS HD 20:**

Комплект разработан специально для инсталляции в автомобиль.

Его можно расположить как на панели приборов или в "бардачке",
так и скрыто установить ресивер глубь торпеды авто.
При этом установка комплекта не требует специальных навыков.

Всё что нужно сделать – это подключить питание через адаптер
прикуривателя, установить мощную активную антенну на
лобовое стекло, вывести на панель компактные датчики
управления:
ИК-датчик и USB слот для флэшки.

Помимо основной функции цифрового ТВ-тюнера, Авто-КИТ
DIGIFORS HD 20 прекрасно выполняет функции медиаплеера.
С USB-флэшки можно слушать музыку в mp3,
просматривать фото и видео.

Функции:

- Воспроизведение бесплатных цифровых каналов в формате HD-видео и STEREO-аудио качества.
- Запись телепрограмм и радиозапись на USB носитель (PVR).
- Эфирная ТВ-пауза - сдвиг времени просмотра телепрограммы (Timeshift).
- Мультимедиа: mp3, JPG, PNG.
- Телетекст.
- Программа передач на 4 дня для каждого канала (EPG).
- Автоматический поиск программ.
- Редактирование списка программ.
- Таймеры - включение / выключение / записи (однократно, по графику).
- Обновление прошивки через USB.



- 1.Установите активную antennу DIGIFORS на лобовое стекло автомобиля.
Подключите antennный кабель к ресиверу DIGIFORS.
- 2.Подсоедините ресивер DIGIFORS к телевизору / магнитоле с помощью кабеля RCA (тюльпаны), либо HDMI (рекомендуется - высокое качество изображения)
- 3.Вставьте авто-адаптер питания в розетку прикуривателя.
Подключите кабель питания от адаптера к ресиверу.
- 4.Выносной инфракрасный датчик (переключения каналов)
подключите к ресиверу.
- 5.Включите телевизор. Выберите соответствующий канал «AV / Input».
- 6.Включите и Настройте ресивер:
 - вставьте батарейки в ПДУ ресивера DIGIFORS.
 - нажмите на ПДУ DIGIFORS красную кнопку «POWER».
 - зайдите в «MENU»
 - активируйте antennу: нажмите на ПДУ DIGIFORS - «MENU» - «ПОИСК КАНАЛОВ» - «ПИТАНИЕ АНТЕННЫ» - выберите «ВКЛ».
 - настройте каналы: «МЕНЮ» - «ПОИСК КАНАЛОВ» - «АВТОПОИСК»
 - нажмите «OK» и запустите поиск.Дождитесь полного завершения сканирования всех частотных диапазонов.
- 7.Авто-КИТ Digifors hd20 настроен и готов к использованию!

Внимание! Ресивер уверенно принимает цифровой ТВ сигнал, когда автомобиль не движется.